KHB 604

FICHE PRODUIT

FR



1. Plaque de cuisson rapide Ø 180 - 2000 W
2. Plaque de cuisson normale Ø 145 - 1000 W
3. Plaque de cuisson normale Ø 180 - 1500 W
4. Plaque de cuisson rapide Ø 145 - 1500 W
5. Bouton de commande de la plaque de cuisson rapide Ø 180
6. Bouton de commande de la plaque de cuisson normale Ø 145
7. Bouton de commande de la plaque de cuisson normale Ø 180
8. Bouton de commande de la plaque de cuisson rapide Ø 145
9. Voyant de contrôle de la plaque de cuisson ~

Fonctionnement des plaques de cuisson électriques

- Réglez le bouton sur une des positions de 1 à 6 correspondant aux différentes températures.
- Pour mettre la plaque de cuisson hors tension, positionnez le bouton sur « 0 ».

GARANTIE

GARANTIE QUE « WHIRLPOOL SOUTH AFRICA (PTY) LTD » S'ENGAGE À FOURNIR À L'ÉGARD DE L'APPAREIL DE REFROIDISSEMENT WHIRLPOOL ACHETÉ PAR UN CLIENT

WHIRLPOOL South Africa (PTY) LTD (« WHIRLPOOL ») s'engage à payer à l'acheteur d'origine (« le client ») du produit identifié par le numéro de série figurant sur l'étiquette apposée sur l'appareil, pendant une période de **24 mois** à compter de la date d'achat, les frais de pièces et main d'œuvre en vue de corriger les vices de matériaux ou de construction, à condition que l'appareil soit utilisé et entretenu conformément aux instructions fournies avec le produit. L'application de la garantie est soumise aux conditions énoncées ci-dessous :

1. WHIRLPOOL détermine, à sa seule discrétion, s'il convient de remplacer ou de réparer la pièce présentant un défaut dû à un vice de fabrication ou de matériaux.
2. La réparation ou le remplacement sous garantie sera effectué par WHIRLPOOL ou par l'un des centres de service agréés à titre complètement gratuit, à condition que le produit soit situé dans un rayon de 50 kilomètres maximum du point de vente Whirlpool ou du centre de service agréé le plus proche. Au-delà de ce rayon maximum, le client est tenu de payer les frais de déplacement calculés sur base d'un taux appliqué habituellement par Whirlpool.
3. Le client est tenu de présenter au revendeur Whirlpool ou au centre de service agréé le ticket de caisse faisant foi, sur lequel figurent la date et le lieu d'achat.
   En l'absence d'une telle preuve, le client sera tenu de payer tous les frais normaux et habituels à Whirlpool et / ou au centre de service agréé.
4. Si WHIRLPOOL ou le centre de service agréé détermine que le défaut ou le mauvais fonctionnement résulte d'une utilisation impropre de l'appareil, d'une négligence, d'une omission, d'un usage abusif ou incorrect de la part de l'utilisateur, ou d'une installation non conforme aux instructions figurant dans le mode d'emploi, dans un tel cas, le client - sauf s'il est en mesure de démontrer le contraire - sera tenu de payer les frais de réparation et/ou de remplacement, y compris les frais de déplacement qui en résultent.
5. **Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Par conséquent, toute utilisation à des fins commerciales, industrielles ou autres aura pour effet l'annulation pure et simple de la garantie.**
6. Whirlpool ne pourra en aucun cas être tenu responsable pour les dommages résultant d'une défaillance ou d'un mauvais fonctionnement de l'appareil, ni pour tout autre dommage, quelle que soit sa nature et la façon dont celui-ci s'est produit.
7. La garantie s'applique uniquement aux produits situés et utilisés en République sud-africaine, au Swaziland, au Lesotho, au Botswana et en Namibie.
8. Toute pièce remplacée en vertu de cette garantie devient la propriété de WHIRLPOOL ou du centre de service agréé.
9. Si la vente du produit est sujette à un accord de crédit spécial (« Credit Agreements Act »), WHIRLPOOL s'engage à garantir que le produit ne présente aucun vice caché et déterminera, à sa seule discrétion, si le produit doit être réparé suite au défaut le rendant inapte au fonctionnement, à condition que :
   9.1. le client en informe immédiatement WHIRLPOOL par écrit, après avoir constaté le défaut ; et
   9.2. qu'il présente le produit, à ses frais, auprès d'un revendeur WHIRLPOOL.
10. La société WHIRLPOOL ou le contractant indépendant nommé par celle-ci s'engage à garantir que toutes les réparations effectuées ou que les pièces remplacées en vertu de la présente garantie sont exemptes de pièces défectueuses ou de vices de construction pour la période restante de la garantie d'origine, comme stipulé dans la clause 1.
11. WHIRLPOOL se réserve le droit de demander au client une caution, dont le montant sera déterminé par WHIRLPOOL ou le centre de service agréé, avant de soumettre le produit à réparation pendant la période de garantie, laquelle caution sera restituée au client par WHIRLPOOL s'il s'avère que le défaut, la défaillance ou le mauvais fonctionnement du produit est couvert et/ou prévu par les conditions de la garantie.

VOTRE PARTENAIRE D'ASSISTANCE

Quand il s'agit d'entretenir et de réparer votre appareil, vous pouvez être assuré que celui-ci est entre de bonnes mains. Nous disposons d'un réseau spécialisé de partenaires formés à la vente et à l'entretien, répartis dans le monde entier. Ainsi, où que vous soyez, vous trouverez toujours le service que vous méritez !

A. SERVICES APRÈS-VENTE
Pour connaître le Service Après-vente disponible près de chez vous, appelez le centre d'appel Whirlpool
0861 532337
LEADER

B. PIÈCES DÉTACHÉES
Si vous avez besoin de pièces détachées, contactez le distributeur « Tecsa » Whirlpool le plus proche de chez vous dans la liste ci-dessous :

Johannesburg	Tél. : 011-6136551
Roodepoort	Tél. : 011-7601211/2
Pretoria	Tel. : 012-3357408
Polokwane	Tél. : 015-2925345
Upington	Tél. : 054-3313949
Nelspruit	Tél. : 013-7526864
Bloemfontein	Tél. : 051-4035280
Port Elizabeth	Tél. : 041-4842298
Durban	Tél. : 031-4508300
Cape Town	Tél. : 021-9002900

DIMENSIONS DE LA TABLE DE CUISSON ET DU PLAN DE TRAVAIL (mm)





REMARQUE : Avant d'installer une hotte au-dessus de la table de cuisson, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la hotte qui spécifie les distances adéquates.

TENSION D'ALIMENTATION	CONDUCTEURS : NOMBRE ET DIMENSIONS	BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES
230V ~ + ⏚	3 x 2,5 mm ^{2}	1 2 3 ⏚ L N
230V 3 ~ + ⏚	4 x 1,5 mm ^{2}	1 2 3 ⏚ L1 L2 L3
400V 2N + ⏚	4 x 1,5 mm ^{2}	1 2 3 ⏚ L1 L2 N

TYPE : PLETP 230V~ / 400V 2N ~ 50Hz 5,5kW